

Schurter

CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S

భాగం సంఖ్య:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S
తయారీదారు / బ్రాండ్:	Schurter
ఉత్పత్తి వివరణ:	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
డేటా షీట్:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S.pdf
రోహెస్ సీఐ:	ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్
నోక్ కండ్షన్:	6513 pcs stock
ఓడ నుండి:	హాంకొంగ్
రవాణా వే:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

కొటేషన్ కోసం అభ్యర్థన

చిత్ర పాఠానిధ్యంగా ఉండవచ్చు. ఉత్పత్తి వివరాలు కోసం వివరాలను చూడండి.

CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S యొక్క లక్షణాలు

భాగం సంఖ్య	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S
తయారీదారు	Schurter
వివరణ	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
ఉచిత నాయి / రోహెస్ సీఐని లెడ్ చేయండి	ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్
పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది	6513 pcs
సమాచార పత్రం	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S.pdf
వోల్టేజీ రేటింగ్ - DC	60V
వోల్టేజీ రేటింగ్ - AC	42V
రకం	Capacitive, Illuminated
ముగింపు శైలి	Wire Leads
ఫంక్షన్ మారండి	Off-On
సిరీస్	CPS
స్టాండర్డ్ కట్ ఆవుట్ డైమెన్షన్స్	Circular - 19.10mm Dia
స్టాండర్డ్	Bulk
నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత	-40°C ~ 60°C
మౌంటు రకం	Panel Mount, Front
తేమ సున్నితత్వం నాయి (MSL)	1 (Unlimited)
మెకానికల్ లైఫ్	-
ఉచిత నాయి / రోహెస్ సీఐని లెడ్ చేయండి	Lead free / RoHS Compliant
ఇన్సైన్ ప్రొటెక్షన్	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ప్రకాశం వోల్టేజీ (నామినల్)	5 ~ 28 VDC
ప్రకాశం రకం, రంగు	LED, Blue/Green
లక్షణాలు	Ceramic Actuator, Finger Guide, ON/OFF Symbol
ఎలక్ట్రికల్ లైఫ్	-
వివరణాత్మక వివరణ	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
ప్రస్తుత రేటింగ్	100mA (AC/DC)
రంగు - ACTUATOR / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
సర్క్యూట్	SPST
బోడక రకం	Round, Button, Flush

సంబంధిత టాకు

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S సంపాదక	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S సరఫరాదారు
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S ధర	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S పిచ్ షీట్	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S చిత్రం
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S PDF డేటా షీట్	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S డ్రాఫ్ట్ డేటా షీట్	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S డేటా షీట్
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S నోక్	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S కోసం	Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S ను కొనుగోలు చేయండి
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S	Schurter సరఫరాదారు	Schurter సంపాదక
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1071-S	

సంబంధిత ఉత్పత్తులు

<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1068-S</p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: 5572 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1070-S</p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: 6537 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1069-S</p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: 7057 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1066-S</p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: 5471 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1073-S</p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: 2984 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1072-S</p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: 5655 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1074-S</p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: 5311 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1067-S</p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: 2999 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1065-S</p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: 3168 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1075-S</p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: 6346 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1076-S</p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: 4924 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOBGVAR-W1077-S</p> <p>తయారీదారులు: Schurter వివరణ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V అందుబాటులో ఉంది: 6458 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>

